

# آموزش اتصال به گیرنده Wi-Fi دستگاه پروژکتور

1. اطمینان از روشن بودن پروژکتور و نمایش صفحه گیرنده مورد نظر روی پرده ( دیوار ).
2. ویندوز 7-8-10-11 : اجرای نرم افزار EZcast
3. جستجوی دانگل Wi-Fi مورد نظر
4. کلیک و اتصال روی دانگل Wi-Fi مورد نظر ( نام دانگل Wi-Fi نمایش داده شده روی پرده و لپتاپ باید یکی باشد )
5. وارد کردن رمز نمایش داده شده روی دیوار ( نام دانگل Wi-Fi نمایش داده شده روی پرده و لپتاپ باید یکی باشد )
6. به اشتراک گذاشتن صفحه لپتاپ (Mirror) با استفاده از نرم افزار به شکل زیر (6)

