


# آموزش اتصال به گیرنده Wi-Fi دستگاه پروژکتور

## روش اول : ویندوز 10-11

1. اطمینان از روشن بودن پروژکتور و نمایش صفحه گیرنده مورد نظر روی پرده ( دیوار ) .
2. ویندوز 10-11 : با استفاده از کلید میانبر Win+K میتوان دانگل Wi-Fi مورد نظر را روی لپتاپ پیدا کرد .
3. کلیک و اتصال روی دانگل Wi-Fi مورد نظر ( نام دانگل Wi-Fi نمایش داده شده روی پرده و لپتاپ باید یکی باشد )



## روش دوم : با استفاده از نرم افزار

1. اطمینان از روشن بودن پروژکتور و نمایش صفحه گیرنده مورد نظر روی پرده ( دیوار ) .
2. ویندوز 7-8-10-11 : اجرای نرم افزار EZcast
3. جستجوی دانگل Wi-Fi مورد نظر
4. کلیک و اتصال روی دانگل Wi-Fi مورد نظر ( نام دانگل Wi-Fi نمایش داده شده روی پرده و لپتاپ باید یکی باشد )
5. وارد کردن رمز نمایش داده شده روی دیوار ( نام دانگل Wi-Fi نمایش داده شده روی پرده و لپتاپ باید یکی باشد )
6. به اشتراک گذاشتن صفحه لپتاپ (Mirror) با استفاده از نرم افزار به شکل زیر (6)

